

# Sikkerhedsvejledninger og Certificering



Læs denne sikkerhedsvejledning og dette certificeringsdokument omhyggeligt, før du bruger produktet, og opbevar det korrekt til senere brug.

# Sikkerhedsoplysninger

## Begrænsninger

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed (CB).
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn (EU).
- For at opfylde kravene til RF-eksponering skal der holdes en afstand på 20 cm eller mere mellem denne enhed og personer under brug af enheden. For at sikre overholdelse anbefales det ikke at arbejde tættere på end denne afstand.
- Den antenne, der bruges til denne sender, må ikke placeres sammen med nogen anden antenne eller sender.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs gulvrensning og må ikke bruges udendørs (f.eks. på en åben terrasse), på andre overflader end jorden (f.eks. en sofa) eller i kommercielle eller industrielle miljøer.
- Batteriet i denne rengøringsenhed må ikke oplades eller aflades i miljøer med høj luftfugtighed eller temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 4 °C (39 °F).
- Før du bruger produktet, skal du flytte ledninger væk fra gulvet eller lægge dem til siden for at forhindre, at støvsugeren trækker i dem.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Brug ikke produktet på tæpper med høj luv (produktets effektivitet kan også reduceres på mørke tæpper).
- Bær ikke produktet ved hjælp af den lodrette kofanger, det øverste dæksel eller stødfangeren.
- Brug ikke en våd klud eller væsker til rengøring af produktet.
- Placer ledningerne fra andre apparater uden for det område, der skal rengøres.
- Lad ikke produktet fungere i et område med et spædbarn/barn uden opsyn, eller hvor nogen ligger på gulvet.
- Brug ikke produktet i et område, hvor der er tændte stearinlys eller skrøbelige genstande på det gulv, der skal rengøres.
- Brug ikke produktet i et rum, hvor der er tændte stearinlys på møbler, som apparatet ved et uheld kan ramme eller støde ind i.
- Lad ikke børn sidde på robotten eller docken.
- Vær opmærksom på den potentielle snubelfare i det område, hvor en automatisk gulvrenser anvendes.

## Batteri og opladning

- **ADVARSEL** Oplad aldrig ikke-genopladelige batterier.
- Dette produkt indeholder batterier, som kun kan udskiftes af faglærte personer.
- Må ikke afmonteres, repareres eller ændres på batteriet eller opladningsdocken.
- Hold opladningsdocken væk fra varme (f.eks. radiatorer).
- Tør ikke opladningskontakterne af med en våd klud eller våde hænder.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal du straks holde op med at bruge den. Den skal udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Sørg for, at produktet er slukket inden forsendelse.
- Det anbefales at bruge den originale emballage.

## EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## WiFi-specifikation

Service	Protokol	Frekvensområde	Maks. Udgangseffekt
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm

## Lasersikkerhed

Laserafstandssensoren i dette produkt opfylder standarderne for klasse 1-laserprodukter i IEC 60825-1:2014 og vil ikke generere farlig laserstråling.

## Oplysninger om WEEE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljø sikker genbrug.



## Oplysninger om garanti

Garanti perioden afhænger af lovgivningen i det land, hvor produktet sælges, og garantien er sælgerens ansvar.

Garantien dækker kun materiale- og fabrikationsfejl.

Reparationer under garantien må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Ved reklamation under garantien skal den originale kvittering (med købsdato) fremlægges.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

- Normal slitage og brug.
- Forkert brug, f.eks. overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt tilbehør, magtanvendelse.
- Skader forårsaget af ydre påvirkninger.
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, f.eks. tilslutning til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse af installationsvejledningen.
- Delvis eller helt afmonterede apparater.