

Manual del usuario de Roborock Auto-Empty Dock Pure

Lea detenidamente este manual del usuario antes de utilizar la aspiradora robot y consévelo correctamente para sus futuras consultas.

Español

Contenido

32	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
32	ADVERTENCIA
34	Declaración de FCC/IC
36	Accesorios
37	Introducción al producto
39	Inicio
40	Mantenimiento rutinario
42	Parámetros básicos
43	Preguntas frecuentes y resolución de problemas
43	Eliminación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando usamos un dispositivo eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad que incluyen: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE DISPOSITIVO). El hecho de no cumplir con las advertencias e instrucciones puede resultar en descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:

- No lo utilice en el exterior ni sobre superficies húmedas.
- No permita que lo utilicen como un juguete. Debe prestar especial atención al usarlo con o cerca de niños, mascotas o plantas.
- Utilícelo solamente como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice con el enchufe o el cable dañado. Si el dispositivo no funciona normalmente, se cayó, se dañó, quedó al aire libre o se cayó en el agua, llévelo a un centro de servicio.
- No lo jale ni lo tome del cable, tampoco use el cable como manija, no cierre una puerta por donde pasa el cable ni estire el cable alrededor de bordes o rincones filosos.
- No deje que el dispositivo pase por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies con calor.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tome el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador y los terminales del cargador con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto dentro de las aberturas. No lo utilice con ninguna de las aberturas bloqueadas; manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello o cualquier otra cosa que pueda reducir la circulación de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes en movimiento.
- No lo utilice para extraer líquidos inflamables o combustibles, como gasolina ni lo utilice en áreas donde pudieran estar presentes estos líquidos.
- No recoja nada que se esté quemando o que tenga humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No lo utilice sin la bolsa de polvo.
- Desenchufe el dispositivo antes de realizar cualquier tipo de ajustes, cambiar accesorios o almacenar el dispositivo. Esas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender el dispositivo accidentalmente.

ADVERTENCIA

- No traslade el producto con la base de carga o el contenedor de polvo.
- No use el producto cuando la temperatura ambiente sea superior a los 40 °C (104 °F) o inferior a los 4 °C (39 °F).
- Coloque la base sobre una superficie plana; lejos del fuego, el calor o el agua. Evite colocarla en lugares estrechos o donde el robot podría estar suspendido en el aire.
- El producto se debe apagar y se debe retirar el enchufe del tomacorriente antes de limpiar o mantener el producto.
- Este producto pueden usarlo niños de 8 años de edad o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tienen experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o si recibieron instrucciones con respecto al uso del producto de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben llevarlos a cabo niños sin supervisión.
- No use paño húmedo ni líquidos para limpiar los contactos de carga.
- No retire, repare ni modifique la batería ni la base de carga.
- Si la base se coloca en un lugar susceptible a tormentas eléctricas o con voltaje inestable, tome medidas de protección.
- Mantenga la base de carga alejada del calor (como radiadores).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Solo para uso doméstico.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este dispositivo tiene un enchufe polarizado (un borne es más ancho que el otro). Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solo de un lado. Si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, debe darlo vuelta. Si sigue sin entrar, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente correcto. De ningún modo cambie el enchufe.

Declaración de FCC/IC

Información de cumplimiento	
Nombre del producto	Base de vaciado automático
Modelo del producto	AED03LRR, AED04LRR
Declaración de cumplimiento	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia nociva. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar el funcionamiento no deseado.</p> <p>Este dispositivo contiene transmisores o receptores de exención de licencia que cumplen con las RSS de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que puede provocar el funcionamiento no deseado del dispositivo.</p>
Correspondencia de parte responsable en EE. UU.	
Compañía	Roborock Technology Co.
Dirección	108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801.
Correo electrónico	support@roborock.com

Declaración de FCC/IC

Advertencia

Cualquier cambio o modificación en esta unidad no expresamente aprobada por la parte responsable de cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo se probó y se demostró que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel donde está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico especializado en radio o televisión para obtener ayuda.


Accesorios




Cubierta del
contenedor de polvo



Contenedor de polvo (bolsa de polvo
desechable preinstalada)




Base



Cable de alimentación




Destornillador




Bolsa de polvo desechable

Introducción al producto

Base de vaciado automático




Base




Introducción al producto

Guardado del cable de alimentación




Nota: El cable de alimentación se puede extraer a ambos lados.

Base de vaciado automático (cubierta retirada)




Bolsa de polvo




Inicio

Armado

1. Retire el destornillador de su espacio de guardado en la parte inferior de la base.




2. Coloque la base boca abajo sobre una superficie suave y plana (alfombra/toalla/paño) y coloque la base usando los seis tornillos proporcionados.




Nota: Sostenga la cubierta contenedor del polvo de forma segura cuando esté boca abajo para evitar que se dañe al caer.

3. Conecte el cable de alimentación a la base y conserve el exceso de cable dentro de la ranura de guardado.




4. Coloque la base sobre una superficie plana y dura (madera/baldosa/hormigón, etc.). Deje al menos 0,5 m (1,6 pies) de espacio libre a cada lado, 1,5 m (4,9 pies) en la parte delantera y 1 m (3,3 pies) encima. Verifique que la ubicación tenga buena conexión WiFi y luego enchúfela.



Inicio

Vaciado

El vaciado automático comenzará cuando el robot regrese a la base después de limpiar. Presione el botón Base para iniciar el vaciado manual. Presione cualquier botón para detener el vaciado.



Notas:


- La luz indicadora de estado se apaga automáticamente cuando se está cargando el robot.
- No lo utilice sin la cubierta del contenedor de polvo o la bolsa de polvo.
- Coloque la base sobre una superficie plana; lejos del fuego, el calor o el agua. Evite colocarla en lugares estrechos o donde el robot podría estar suspendido en el aire.
- El hecho de colocar la base sobre una superficie suave (alfombra/manta) puede provocar que la base se incline y generar problemas en el retorno a la base o la partida.
- Mantenga el cable de alimentación excedente dentro de la ranura de guardado, para que el robot no se enrede con los cables, y la base no sea arrastrada ni se desconecte del suministro de energía.
- Mantenga la base lejos de la luz directa o de cualquier cosa que pudiera bloquear la luz de aviso de ubicación de base; de lo contrario, el robot puede dejar de regresar a la base.
- La base de vaciado automático tiene la función de carga y vaciado. Guarde la base estándar del robot antes del uso. El hecho de no hacerlo puede provocar problemas al regresar a la base.
- Realice el mantenimiento de la base de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento. No limpie la base con un paño húmedo.
- Evite el vaciado manual frecuente.
- Las imágenes son únicamente para fines de ilustración y puede que no representen exactamente el producto.

Mantenimiento rutinario


1 Reemplazo de la bolsa de polvo

* Reemplace según sea necesario

1. Retire la cubierta del contenedor de polvo verticalmente tal como se muestra.




2. Levante la bolsa de polvo para sacarla del contenedor de polvo y deséchela.




Nota: La manija de la bolsa de polvo sella la bolsa en la extracción para impedir la filtración de polvo.

Mantenimiento rutinario

3. Limpie el filtro con un paño seco.




4. Instale una nueva bolsa de polvo en el lugar a lo largo de la ranura y coloque nuevamente la cubierta del contenedor de polvo.




2 Conducto de aire * Limpie según sea necesario

1. Desatornille los tornillos (10) y quite la cubierta.




2. Limpie el conducto de aire y la cubierta con un paño seco.



Mantenimiento rutinario


3. Vuelva a colocar la cubierta y atornillela nuevamente en su lugar.



3 Limpieza del área de carga

* Limpie según sea necesario

Limpie con un paño seco la luz de aviso de ubicación de base, los contactos de carga y los cepillos de electrodo.



Parámetros básicos

Base de vaciado automático	
Nombre	Base de vaciado automático
Modelo	AED03LRR, AED04LRR
Voltaje de entrada nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Entrada nominal (recolección de polvo)	9,5 A
Entrada nominal (carga)	0,5 A
Salida nominal	20 VCC 1,2 A
Carga de batería	Batería de iones de litio de 14,4 V/5200 mAh

Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Las condiciones de funcionamiento las muestra la luz indicadora de estado LED en la base.

Condiciones	Posibles causas y soluciones
Indicador LED rojo en la base de vaciado automático.	<ol style="list-style-type: none">1. La cubierta del contenedor de polvo no está en su lugar. Verifique y corrija la instalación.2. El ventilador no está funcionando correctamente. Posiblemente debido a la protección contra sobrecalentamiento como resultado de arrancar y parar frecuentemente. Desconecte el cable de alimentación y vuelva a intentarlo después de 30 minutos.3. Error de voltaje. Verifique que el voltaje local cumpla con los requisitos enumerados en la base.
Menor desempeño de vaciado o ruido inusual cuando se vacía.	<ol style="list-style-type: none">1. El contenedor de polvo del robot no se reemplazó con el contenedor de polvo de vaciado automático. Utilice el contenedor de polvo de vaciado automático.2. La placa que cubre la ventilación de aire no se extrajo. Retire la placa.3. El cepillo principal o la cubierta del cepillo principal no se instaló correctamente. Verifique y corrija la instalación.4. El filtro, el conducto de aire, la entrada de succión, la entrada de aire o el contenedor de polvo están bloqueados. Limpie para retirar los bloqueos.
El vaciado automático no inicia cuando el robot regresa a la base.	<ol style="list-style-type: none">1. El vaciado automático está deshabilitado. Verifique los ajustes de la aplicación.2. La cubierta del contenedor de polvo no está en su lugar. Verifique e instale.3. El vaciado automático no se iniciará si el robot se mueve manualmente a la base. Inicie el vaciado manualmente.4. El vaciado automático no se iniciará si el robot regresa a la base sin limpiar.5. El robot no se vaciará automáticamente después de regresar a la base en el modo No molestar (DND). Ajuste la limpieza o la duración de DND o comience a vaciar manualmente.6. El nivel de batería es de menos del 10 %. Cargue el robot hasta que la batería llegue al 10 %.
El robot no puede regresar a la base o no se puede cargar.	<ol style="list-style-type: none">1. La base está rodeada de obstáculos. Libere cualquier obstáculo que lo rodee o lo desplace a un espacio abierto, tal como se recomienda en el manual del usuario.2. La base no está conectada a un suministro de energía. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado en forma segura y la alimentación esté activada.3. Contacto deficiente. Limpie los contactos de carga.

Si el problema persiste luego de seguir las recomendaciones de la tabla anterior, comuníquese con nuestro equipo de soporte a:

support@roborock.com (Estados Unidos/Canadá/no europeo)

1-855-960-4321 (solo Estados Unidos)

1-833-421-1915 (solo Canadá)

Eliminación

Para una correcta eliminación de este producto, no se debe arrojar junto a otros desechos del hogar. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recolección y devolución, o bien, comuníquese con el minorista donde haya comprado el producto. Ellos pueden recibir este producto para un reciclado que sea seguro para el medio ambiente.

Auto-Empty Dock

Product Model: AED03LRR, AED04LRR

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

support@roborock.com (United States/Canada/Non-Europe)

1-855-960-4321 (United States only)

1-833-421-1915 (Canada only)

